

Оснастка

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vmr@nt-rt.ru || сайт: <https://vsm.nt-rt.ru>

ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ ДЛЯ ФИБРОВЫХ ДИСКОВ



Универсальная опорная тарелка

Опорная тарелка средней жесткости для обеспечения плавного перехода между зоной шлифования и поверхностью вокруг зоны шлифования. Подходит для средних и тяжелых условий применения.

Станки

Подходит для:



TURBO PAD 1 — жесткая опорная тарелка, с ребрами охлаждения

Ребра и отверстия в накладке способствуют отводу тепла, образующегося при шлифовании. Шлифование без перегрева продлевает срок службы абразива.

Станки

Подходит для:



TURBO PAD 2 — жесткая опорная тарелка, с ребрами охлаждения и изогнутой поверхностью

Для снижения тепловыделения используются охлаждающие ребра. Изогнутая поверхность улучшает съем материала и снижает вибрацию. Для обработки плоских и слегка профилированных заготовок.

Станки

Подходит для:



TURBO PAD 3 — очень жесткая опорная тарелка, с ребрами охлаждения и изогнутой поверхностью

Ребра охлаждения уменьшают выделяемое тепло. Значительное увеличение производительности с AF890. Позволяет шлифовать определенные области с четко определенной зоной контакта. Для обработки плоских заготовок и очень тяжелых условий эксплуатации.

Станки

Подходит для:



ОПОРНЫЕ ТАРЕЛКИ ДЛЯ ДИСКОВ НА БУМАЖНОЙ И ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ



Для дисков на велюровой основе, средней жесткости

Жесткая опорная тарелка на велюровой основе для средне- и высокоскоростных угловых шлифовальных машин.

Станки

Подходит для:





Для дисков на велюровой основе, мягкая, с прослойкой из пористой резины

Опорная тарелка на велюровой основе с 12-миллиметровым слоем ячеистой резины для использования на низко- и среднескоростных угловых шлифовальных машинах.

Станки

Подходит для:



Для дисков на основе из нетканого материала

Специальная опорная тарелка для дисков на основе из нетканого материала [KV707K](#).

Для использования на низко- и среднескоростных угловых шлифовальных машинах.

Станки

Подходит для:



Для дисков на основе из нетканого материала, с центрирующим буртиком

Специальная опорная тарелка для дисков на основе из нетканого материала [KV707K](#) диаметром 125 мм с внутренним отверстием диаметром 22 мм. Для низко- и среднескоростных угловых шлифовальных машин.

Станки

Подходит для:



ДРУГАЯ ОСНАСТКА



Магазин для рулонов

Магазин VSM, вмещающий до пяти рулонов, для удобного и бережного хранения на рабочем месте. Благодаря отрезному устройству, можно использовать ровно столько материала, сколько нужно. Максимальная ширина рулона 50 мм.



Рулонодержатель

Рулонодержатель VSM для надлежащего хранения одного рулона на рабочем месте. Максимальная ширина рулона 50 мм.

Станки

Подходит для:



Держатель для фибровых дисков

Для надлежащего хранения фибровых дисков диаметром до 235 мм с центральным отверстием диаметром 22 мм. Для хранения на рабочем месте. Надежно зафиксирован во избежание деформации.



Шлифовальный брусок VSM Vitexo

Шлифовальный брусок отличается эргономичной формой и высокой степенью гибкости. Тарелки VSM с велюровой основой можно использовать с любой стороны.

Станки

Подходит для:





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vmr@nt-rt.ru || сайт: <https://vsm.nt-rt.ru>